

# で使用のまえにお読みください

〜ハードディスクムービーの 取り扱いについて〜

取扱説明書とあわせてお読みいただき、本機をご活用ください。 なお、取扱説明書の『応用編』は PDF マニュアルとして付属の CD-ROM に収められています。(基本編 P.10)

## ■大切な記録データはバックアップしてください。

大切な記録データを保護するために、記録したファイルはパソコンへコピーしてください。また、パソコンから DVD などに コピーして保存することをお勧めします。(パソコンへの接続は: 基本編 P.43)

## ■大切な記録のまえには、ためし撮りをしてください。

撮ったところを再生してみて、画面と音が記録されていることをご確認ください。 (撮影、再生のしかたは: 基本編 P.32 ~ P.39)

### ■正常に動作しないときは、カメラをリセットしてください。

このカメラはマイコンを使用しています。周囲の雑音、妨害ノイズ、その他の理由により正常に動作しないことがあります。 正常に動作しないときは、カメラをリセットする必要があります。リセットするには、MENU ボタンと MODE ボタンを同時 に約5秒間押し続けます。それでも正常に動作しないときは、電源ダイヤルまたは電源スイッチを「OFF」にあわせて電源を 切ったあとに、カメラから電源(バッテリー、AC アダプター)を取りはずして、再度取り付けてください。

## ■使用できるメディアをご確認ください。

次の記録用メディアで動作確認をしています。その他のメディアでは動作保証していませんので、市販のメディアをお使いになるときは、十分にご注意ください。

- ●小型ハードディスク : 日立製マイクロドライブ、ビクターの別売マイクロドライブ (CU-MD04J)
- ●コンパクトフラッシュカード:レキサー製 (LEXAR)、サンディスク製 (SanDisk)、
  - ハギワラシスコム製 (HAGIWARA SYS-COM)
- SD メモリーカード : 松下製 (Panasonic)、東芝製 (TOSHIBA)、サンディスク製 (SanDisk)
- ・その他のメディアをお使いになると、正しく記録できなかったり、すでに記録済みのデータが消去されることがあります。
- ・ 1GB 以下のマイクロドライブには対応していません。
- マルチメディアカードには対応していません。
- ・動画撮影または静止画の連写(連続撮影)をするときは、小型ハードディスク、高速タイプのコンパクトフラッシュカード (40 倍速以上)、SD メモリーカード(10MB/s 以上)をお使いください。

## ■メディアをフォーマットしてからお使いください。

本機をお使いになるまえに、付属の小型ハードディスクをメニューのフォーマット機能でフォーマットしてください。また、新しく買った CF カード(小型ハードディスク、コンパクトフラッシュカード)や SD メモリーカードも本機でフォーマットしてからお使いください。メディアへアクセスする速度などが安定します。


#### <フォーマットするには>

- ①電源ダイヤルまたは電源スイッチを にあわせる
- ② MENU ボタンを押す
- ③十字レバー ▲▼ で「メディア設定」を選び、レバーを押す
- ④十字レバー ▲▼ で「フォーマット」を選び、レバーを押す
- ⑤十字レバー ▲▼ で「CF スロット」または「SD スロット」を選び、レバーを押す
- ・「CF スロット」: 小型ハードディスクまたはコンパクトフラッシュカード
- · 「SD スロット」: SD メモリーカード
- ⑥十字レバー ▲▼ で「実行」を選び、レバーを押す

## ■撮影するときはカメラの持ち方にご注意ください。


レンズ、ステレオマイク、カメラセンサー、フラッシュ、フラッシュセンサー付近 を指などでふさがないでください。

(各部の位置は; 基本編 P.13)



どちらかが無いと不具合の原因が診断できないために、正しく修理できません。 (修理のご依頼については: 基本編 P.63)

裏面もお読みください。



#### 電源について

#### ■ 操作せずに一定時間が過ぎると

- ・バッテリー使用時は節電のために電源が自動的に切れます。電源ダイヤルまたは電源スイッチを動かして電源を入れなおしてください。
- ・AC アダプター使用時はアクセスランプが点灯し、液晶画面が消えた状態(スリープモード)になります。何か操作すると復帰します。

#### 撮影について

#### ■ マニュアル撮影に切り替えるときは

ピントを手動で調節したいときや映像に効果(エフェクト)を加えて撮影したいときなどは、マニュアル撮影に切り替えます。十字レバーを右に押し続けて、画面左上に「M」を表示させてください。(マニュアル撮影での各機能は; 応用編 P.74)

#### パソコンについて

- すでに PowerDirector/PowerProducer/PowerDVD がパソコンにインストールされている場合でも本機で記録した動画ファイルは、付属のソフトウェアでのみ扱えます。付属のソフトウェア (PowerDirector Express NE/PowerProducer 2 Gold NE/PowerDVD 5 NE) をインストールしてお使いください。すでに PowerDirector/PowerProducer/PowerDVD がインストールされているパソコンでは、アンインストールしてから付属のソフトウェアがインストールされます。
- PowerDirector Express NE で編集した動画ファイルをカメラで再生するときは SVRT 機能を OFF にして編集してください。(「SVRT を使用する」にチェックを入れないでください。)
- PowerDirector Express NE/ Power Producer 2 Gold NE/ PowerDVD 5 NE の概要は CyberLink のホームページでもご覧いただけます。(http://www2.cli.co.jp/products/ne/)

#### その他について

#### ■ダイレクトプリントで印刷する場合は

メニューでダイレクトプリントを選んでから、USB ケーブルを接続してください。プリンターを認識しなかった場合やダイレクトプリントで印刷したあとに、もう一度印刷する場合は、一度 USB ケーブルを取りはずし、再度メニューでダイレクトプリントを選んでから、接続しなおしてください。

(ダイレクトプリントについては: 応用編 P.92)

#### ■ DPOF のインデックス画面では

- ・静止画を選んでズームレバーを T 側へ押し続けているあいだ、静止画のプレビュー画面を表示できます。
- ・「設定済みを確認」を選んだときのインデックス画面では、設定を解除 (面) できません。解除するときは印刷枚数を「O」に設定してください。

(DPOF については; 応用編 P.90)

このシートをお読みになったあとは、取扱説明書と一緒に保管し、必要なときにお読みください。